

**Центробежная соковыжималка, VitaJuice
2, 700 W, Белый, Яблочно-зеленый
MES25G0**



**Мощная универсальная соковыжималка
с широким загрузочным отверстием под
целое яблоко.**

- Благодаря отсутствию бисфенола в пластмассе, здоровье, безопасность и комфорт гарантированы при приготовлении пищи.
- Быстрая переработка твердых и мягких фруктов и овощей, благодаря мощному мотору 700 Вт и 2 скоростным режимам.
- Простое мытье благодаря частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине
- Носик для слива сока, оснащенный системой DripStop, предотвращает вытекание сока после отжима и поддерживает рабочую поверхность в идеальной чистоте
- Микроситечко из нержавеющей стали для оптимального отжима сока

Technical Data

Размеры прибора (мм) :	310x312x180 мм
Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) :	450x255x355 мм
Размеры палеты :	205.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :	1
Количество приборов на палете :	36
Вес нетто :	4,3 кг
Вес брутто :	5,3 кг
Потребляемая мощность :	700 Вт
Напряжение :	220-240 В
Частота :	50/60 Гц
Длина шнура электропитания :	100 см
Тип разъема :	Вилка без заземления



Центробежная соковыжималка, VitaJuice 2, 700 W, Белый, Яблочно зеленый MES25G0

**Мощная универсальная соковыжималка
с широким загрузочным отверстием под
целое яблоко.**

Блестящие результаты

- Мощность: 700 Вт
- Широкое отверстие 73 мм для удобной загрузки фруктов и овощей
- Ситечко Double Action из нержавеющей стали, что дает возможность эффективно осуществлять переработку продукта
- Благодаря прочным фиксаторам крышки из алюминия крышка плотно прилегает к прибору и полностью исключается возможность протечек.
- Соковыжималка подходит для большинства видов фруктов, овощей и ягод – как твердых, так и мягких.

Комфорт

- Носик для слива сока с системой DripStop, предотвращает вытекание сока после отжима и поддерживает рабочую поверхность в идеальной чистоте
- Большой, съемный контейнер (2л) для мякоти
- Два режима работы для отжима твердых и мягких плодов
- Автоматический выброс жмыха
- отсек для кабеля

Безопасность

- Safety Stop: соковыжималка работает только в том случае, если все детали прибора смонтированы правильно и прекращает работу, если крышка прибора открыта. Риск получения травм полностью исключается.
- Резиновые ножки для устойчивости

Уход и чистка прибора

- Все части прибора (за исключением моторного механизма) пригодны для мытья в посудомоечной машине

Аксессуары в комплекте

- Ёмкость для сока (1,25 л) с отсекателем пены
- Щетка для чистки сита